

Auszug aus dem Handbuch zur Registrierung eines Betreiberwechsels im Marktstammdatenregister

Quelle: <https://www.marktstammdatenregister.de>

Der **aufnehmende Anlagenbetreiber** soll als aktueller Anlagenbetreiber in Zukunft im MaStR registriert sein. Dies kann z. B. der neue Hauseigentümer sein, der zusammen mit dem Haus auch die Solaranlage auf dem Hausdach erworben hat.

Der **abgebende Anlagenbetreiber** soll als bisheriger Anlagenbetreiber in Zukunft nicht mehr als Anlagenbetreiber der Anlage im MaStR registriert sein. Dies kann z. B. der alte Hauseigentümer sein, der zusammen mit dem Haus auch die Solaranlage auf dem Hausdach verkauft hat.

2 Der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels

In diesem Kapitel wird der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels im MaStR beschrieben. Dies dient als Hintergrund für die detaillierteren Ausführungen.

Der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels einer oder mehrerer Einheiten umfasst vier Schritte:

1. Als Erstes registriert sich der **aufnehmende Anlagenbetreiber** im MaStR als Anlagenbetreiber und erhält eine MaStR-Nummer. Wenn er schon als Anlagenbetreiber im MaStR registriert ist, entfällt dieser Schritt.
2. Der **aufnehmende Anlagenbetreiber** übermittelt seine MaStR-Nummer außerhalb des MaStR (zum Beispiel in einer E-Mail) an den **abgebenden Anlagenbetreiber**.
3. Der **abgebende Anlagenbetreiber** stößt den Betreiberwechsel im MaStR, durch Auswahl der entsprechenden Funktion in der Einheitenansicht an.
4. Der **aufnehmende Anlagenbetreiber** bekommt eine entsprechende Nachricht und bestätigt in der entsprechenden Funktion im MaStR die Übernahme der Einheit/en.